




BMXP 软件升级方法:

1. 从宝玛官网上下载最新 **BMXP** 软件升级包，【下载地址：
<http://www.bmnc.cn/ziliao/main/>】
2. 退出正在使用的 **BMXP** 绘图编程软件【**NCCAD.EXE**】以及控制软件【**WIRECUT.EXE**】；
3. 找到 **BMXP** 软件所在目录，一般在 D 盘上名称以 **BMXP** 开头的文件夹，
点击进入



4. 下载的文件首先进行解压缩，将解压缩后【BMXP 升级包 (v6.0.141213)】文件夹内的文件【14 个文件和 1 个文件夹】，拷贝覆盖到机床电脑的文件中（第 3 条描述的）即可。



5. 至此 BMXP 软件升级完毕，点击桌面上的 WIRECUT.EXE 快捷方式进入软件，查看软件版本号已经更新

U:00000000
V:00000000
X:00000000
Y:00000000
已用时间 000:00:00
效率: 0.0mm2/min

打开文件...

开始加工

电机

高频

跟踪 <-> 00 <+>

加工限速: <500.0步/秒

空走限速: <600.0步/秒

设置 ...

手动功能

关于 v6.0.141213



6660.0步/秒

U000 V000
X00000 Y00000



www.bmnc.cn